

נתונים כלליים

- ◆ כדי להדליק את המכשיר תלחצו לחיצה ארוכה על לחצן ההדלקה שנמצא בחלק העליון של המכשיר.
- ◆ המכשיר נטען עם כבל micro-USB.
- ◆ אורך חיים של הסוללה 30 שעות.
- ◆ חיבור Bluetooth למכשיר סלולרי ושימוש באפליקציית EARTHMATE של גארמין מאפשר להשתמש במכשיר ביתר נוחות וכולל ממשק מפות, שליחה וקבלת הודעות הפעלת מעקב (טרקינג) ושליחת הודעת מצוקה.



הוראות שימוש אינריץ מיני



שליחת הודעת מצוקה

לחיצה על לחצן מצוקה תשלח את הודעת המצוקה במקביל לאנשי הקשר בחירום שהגדרתם ביומן המסע ולמוקד החירום של עולם קטן.

מוקד החירום של עולם קטן יפעיל מידית את חברת הביטוח שלכם ויחידת החילוץ והצלה שלה. במקביל תתחיל תקשורת מולכם.

הפעלת מצוקה:

1. פתחו את הכיסוי מצד ימין שכתוב עליו SOS ולחצו לחיצה ארוכה על הלחצן הפנימי. כדי לבטל שליחת מצוקה, לחצו על לחצן הביטול לפני סוף הספירה לאחור.
2. ההודעה הראשונה שתקבלו היא ההודעה האוטומטית של מוקד החירום ששואלת מה קרה. משם והלאה התקשורת נמשכת על בסיס הודעות. ביטול מצוקה:
 1. הרימו את הכיסוי מצד ימין שרשום עליו SOS ולחצו על כפתור ה SOS לחיצה ממושכת.
 2. המכשיר ישאל האם לבטל את המצוקה – בחרו ב YES ולחצו OK.

כמות הבייטים שברשותכם תלויה בחבילת התקשורת שרכשתם עם השכרת המכשיר (חבילת תקשורת בסיסית הינה 2000 בייט בחודש)

1. שליחת הודעה מוגדרת מראש צורכת 15 בייט
2. שליחת מיקום ב tracking צורך 13 בייט לכל מיקום
3. קבלת תחזית מזג אוויר צורכת 90 בייט
4. הודעה מוקלדת (שליחה וקבלה) צורכת 160-200 בייט כתלות באורך ההודעה
5. המכשיר הלווויני מבצע פעולות אוטומטיות שצורכות מעט בייטים בנוסף.

חייג למוקד חירום:

077-220-1130

ואח"כ לחיצה על מקש "1"

תמיכה טכנית

בטלפון: 09-9708635

לתמיכה בוואטסאפ והדרכות:

<https://www.small-world.co.il/support>



פתיחת תפריט

במכשיר יש שני תפריטים שונים:

בלחיצה על חץ למעלה או למטה יופיע:	בלחיצה על "OK" יופיע:
◆ MESSAGES	◆ SEND PRESET
◆ MAIL CHECK	◆ START/STOP TRACKING
◆ TRACKING	◆ NEW MESSAGE
◆ LOCATION	◆ MARK WAY-POINT
◆ COMPASS	◆ NAVIGATE
◆ BLUETOOTH	◆ UTILITIES
◆ WEATHER	◆ SETUP

הכר את המכשיר



ביצוע פעולות במכשיר:

1. יש לדפדף במכשיר כדי שהפעולה הרצויה תופיע במרכז המסך עם אותיות מוגדלות.
2. יש ללחוץ על לחצן ה"OK" כדי לבחור בפעולה.

הפעלת טרקינג (מעקב)

מצב מעקב (טרקינג) – בהפעלת מצב מעקב המכשיר ישלח ליומן המסע שלכם את מיקומכם בתדירות המוגדרת (ברירת מחדל- כל שעותיים)

הפעלת מעקב:

לחצו על OK כדי לפתוח את התפריט ותדפדפו ל START TRACKING ולחצו על OK.

המכשיר יראה לכם כמה מטרים וכמה זמן עבר בין שליחת המיקומים.

הפסקת מעקב:

לחצו על OK כדי לפתוח את התפריט ודפדפו ל STOP TRACKING ולחצו על OK.

שליחת הודעת פריסט

הודעות מוגדרות מראש ניתנות להגדרה בממשק יומן המסע של עולם קטן. בעת שליחת הודעה מוגדרת מראש הטקסט אותו הגדרתם יישלח במייל ובמסרון לרשימות התפוצה שהגדרתם.

1. תפתחו את התפריט עם לחצן OK, תבחרו SEND PRESET ותלחצו על OK.

2. תדפדפו בין ההודעות עד שתעמדו על ההודעה הרצויה (מתוך 3 אפשרויות) ותלחצו OK.

* בבירית המחדל ההודעות הרשומות במכשיר הן אותן ההודעות המוגדרות ביומן המסע אך שימו לב במידה ושיניתם את הטקסט ביומן המסע - מה שישלח יהיה הטקסט שהגדרתם ביומן המסע ולא הטקסט שרשום במכשיר.

* **חשוב!** כאשר מנסים לשלוח הודעה ומקבלים התראה של קליטת GPS נמוכה, יש ללחוץ "Wait for GPS" אחרת ההודעה תישלח עם מיקום לא אמיתי.

הקלדת הודעת טקסט

1. תפתחו את התפריט עם לחצן OK ותדפדפו למטה עד שבמרכז המסך יופיע NEW MESSAGE ואז תלחצו OK

2. תבחרו ב SELECT CONTACT ואז עם החצים ניתן לבחור מתוך רשימת הנמענים שלכם או לבחור ב TYPE CONTACT על מנת להקליד את הנמען (מייל או מספר טלפון)

* אופן הקלדת מספר טלפון: +972541231234 תו ה(+) נמצא בתוך ה(%) בתפריט שבצד תווי מספרים נמצאים בתוך ה(#) בתפריט שבצד

3. לאחר בחירת הנמען תרדו עם החצים מטה ל WRITE MESSAGE ותלחצו OK. תקלידו את ההודעה.

* ניתן גם להמשיך לדפדף בחצים ולבחר ב PICK QUICK TEXT ולבחר אחת מתוך ההודעות המוזנות מראש למכשיר.

4. לאחר השלמת הנמען וההודעה תדפדפו עד ש SEND יופיע במרכז המסך ותלחצו על OK – ישמע צפצוף כאשר ההודעה תישלח.

איפוס מכשיר

אם המכשיר אינו עובד כמצופה ניתן לאפס את המכשיר. כדאי לעשות את פעולה זו רק לאחר שווידאתם שאתם מתפעלים את המכשיר כראוי, נמצאים תחת שמיים פתוחים ונותנים למכשיר מספיק זמן להגיב.

* איפוס אינו מוחק את המידע ששמרתם כמו נקודות ציון והגדרות.

1. תחזיקו את לחצני הביטול/חזרה וכיבוי בזמנית עד שהמכשיר נכבה

2. תדליקו את המכשיר מחדש

דגשים חשובים

כדי שהמכשיר יוכל לשלוח ולקבל הודעות עליו להיות חשוף לשמים – לא ניתן להשתמש במכשיר בין או בתוך מבנים. בתנאי מז"א סוער או יערות צפופים זמן ההתחברות ללוויינים יכול להיות ארוך יותר מהרגיל.

תקשורת לוויינית איטית יותר מסלולרית ורגישה לתנאי שטח. שליחת הודעה יכולה לקחת בין חצי דקה לחצי שעה כתלות בתנאי שטח. יש לאפשר למכשיר את הזמן הנדרש לשליחת הודעה לפני כיבוי או כניסה למבנה!

ככל תשתמשו במכשיר לעיתים יותר תכופות המכשיר יתחבר ללוויין יותר מהר. אנו ממליצים לבצע בדיקה במכשיר לילה לפני יציאה לשטח, על ידי שליחת הודעת פריסט. בעת הצורך, אפשר ליצור איתנו קשר לתמיכה טכנית גם בחו"ל!

אל תשכחו לעבור על ההגדרות ביומן המסע שלכם! עדכנו את תפוצת ההודעות המוגדרות מראש ופרטי החירום שלכם והראו למי שנשאר בבית איך שולחים אליכם הודעות.

תחזית מז"א ועזרי ניווט

1. לחצו על לחצן OK לפתיחת התפריט ודפדפו WEATHER ולחצו OK.

2. דפדפו ל CHANGE LOCATION ובחרו MY LOCATION לקבלת תחזית למיקומכם.

3. בנוסף אפשר לבחור NEW LOCATIONS להזנת כאורדינטות ידנית או בחירה מהנקודות השמורות במכשיר (WAYPOINTS) לקבלת מזג אויר למקום בו אינכם נמצאים כרגע.

4. לאחר בחירת המיקום, תילחצו על BASIC WEATHER ואז על OK לקבלת התחזית.

* COMPASS (תפריט חצים) – המצפן מראה לכם את הכיוון אליו אתם מתקדמים (HEADING) ומהירות התנועה.

* LOCATION (תפריט חצים) – מראה את קואורדינטות מיקומכם הנוכחי והגובה.