

## הוראות הפעלה מכשיר תקשורת לווינית Delorme InReach



- ראשית נציין כי עיקרי הפעלת המכשיר מופיעים על גבו.
- על מנת שתתקיים תקשורת המכשיר חייב להיות חשוף לשמיים פתוחים.
- המכשיר צורך זוג סוללות ליתיום AA עבור 100-125 שעות עבודה במצב מעקב ("טרקינג").
- מומלץ להשתמש רק בסוללות ליתיום ולא אלקליין או אחרות.
- הקפידו להחזיק עמכם סוללות חלופיות לחירום.
- במכשיר InReach ניתן להשתמש לבדו או בסינכרון עם מכשיר סמארטפון או טאבלט תואמים: לצפייה בהודעות נכנסות, במפות, ולנחות שימוש גדולה יותר.
- את הסינכרון עם המכשיר החיצוני יש לבצע טרם היציאה לשטח.

### הדלקה וכיבוי

**הדלקה:** לחיצה ארוכה על לחצן ההדלקה  עד הופעת הבהוב ירוק בנורת החיווי שמעליו.

**כיבוי:** לחיצה ארוכה באותו הלחצן עד הבהוב מהיר.

- כשהמכשיר דולק נורת החיווי של ההדלקה תהבהב ירוק כל 3 שניות.

- כשהסוללה חלשה, נורת החיווי של ההדלקה תהבהב אדום כל 3 שניות. כשהסוללה חלשה מאוד וכבר אין ביכולתה לשלוח שום הודעת טקסט או מיקום, נורת החיווי של ההדלקה תהבהב אדום כל 1.5 שניות.

### משלוח הודעות

המכשיר יודע לשלוח 3 הודעות מוגדרות מראש, שיגיעו לנמענים שהוגדרו מראש במייל או סמס.

על מנת לשלוח את הודעה מס' 1 יש ללחוץ על לחצן ההודעות  עד שמבחינים בהבהוב ירוק אחד ואז להרפות. כעת נראה

הבהובים ירוקים בודדים עד לסיום משלוח ההודעה.

על מנת לשלוח את הודעה מס' 2 נחזיק את לחצן ההודעות עד להבהוב כפול ורק אז נשחרר את הלחצן. החיווי יהיה הבהוב כפול עד למשלוח ההודעה.


באופן דומה כדי לשלוח את הודעה מס' 3 נלחוץ עד להבהוב משולש. כמובן שהחיווי עד משלוח ההודעה יהיה הבהוב משולש.

- בזמן שידור ההודעה נורית החיווי לשידור (signal) תהבהב בירוק. במידה והשידור הצליח (כלומר קיים קשר בין המכשיר ללוויין) החיווי יסתיים בשתי הנורות (נורית signal והנורית שמעל לחצן ההודעות).

- במידה ואין תנאי שידור מספקים נורית החיווי לשידור (signal) תהבהב באדום והמכשיר ימשיך לנסות לשלוח את ההודעה.

- **קבלת הודעות:** נורית החיווי שמעל לחצן ההודעות תהבהב בהבהוב ירוק כפול כל 1.5 שניות כשקיבלת הודעה. ניתן לצפות בהודעות נכנסות רק באמצעות מכשיר סמארטפון או טאבלט שמסונכרנים עם מכשיר InReach שברשותך.

## הפעלת מצב עיקוב ("טרקינג")

במצב מעקב המכשיר שולח סיגנל מיקום כל 10 דקות.  
הפעלה: לחיצה ממושכת על לחצן  עד הופעת הבהוב ירוק בנורת החיווי שמעליו.  
יציאה ממצב מעקב: לחיצה ממושכת על אותו לחצן עד הבהוב מהיר בנורת החיווי שמעליו.  
ניתן לשלוח הודעות במקביל להפעלת מצב מעקב.

# S.O.S

## משלוח הודעת מצוקה S.O.S

**חשוב!** השתמש בהודעת מצוקה רק במקרי חירום אמיתיים – אל תבדוק או תבחן בסימולציה את לחצן ה-S.O.S.

על מנת לשלוח הודעת מצוקה יש לפתוח את הנצרה כך שיתגלה סימון אדום ואז ללחוץ על לחצן המצוקה. עם הלחיצה יתחיל חיווי של הבהוב ירוק כל 3 שניות. בהתקבל ההודעה ההבהוב יגביר עצמו לכדי 1.5 שניות לחץ על לחצן ה-SOS שנית לאישור!  
הודעת המצוקה תישלח לאנשי קשר בחירום שהוגדרו במערכת "יומן מסע", וכן ל"עולם קטן" לצורך בקרה.






## ביטול הודעת מצוקה S.O.S

על מנת לבטל הודעת מצוקה יש ללחוץ על לחצן ה-SOS לחיצה ארוכה בת 5 שניות, עד שנורת החיווי שמעליו מהבהבת מהר. החזר את הנצרה ימינה.

שים לב! כדי למנוע ממנגנוני החילוץ לפעול ולשלוח חילוץ אליך, חובה לבטל את הודעת ה-S.O.S!  
לא ניתן לכבות את המכשיר בזמן שהודעת S.O.S נשלחת או מבוטלת, והוצאת הסוללות לא תבטל את הודעת המצוקה.

## איפוס מכשיר תקול

ראשית יש לקרוא בשנית את כל ההוראות הנ"ל כדי להיטיב להבין מה קרה ומה לעשות הלאה. במקרה של תקלה ללא הסבר: בשלב ראשון, יש להוציא את הסוללות ולהחזירן. לבדוק אם עובד.

אם המכשיר עדיין תקול- יש לאפס (Reset) ע"י לחיצה ממושכת על כל 3 הלחצנים    עד שהנורות מהבהבות. לאחר איפוס המכשיר יש לתכנת את סוג הסוללות שנמצאות בשימוש: לחיצה ממושכת על שני הלחצנים  , ואז הנורות יחלו להבהב. עזיבת הלחצנים לאחר הבהוב בודד תגדיר סוללות ליתיום, לאחר שני הבהובים – אלקליין, ולאחר שלושה הבהובים – סוללות NiMH.

מוקד עולם קטן 09-9708635

תמיכה טכנית: אלעזר +972528670000 ; גלעד +972507705456