

מכשיר תקשורת לווניית Delorme InReach Explorer – הוראות הפעלה מקוצרות

להוראות הפעלה המלאות, בקרו באתר http://www.delorme.com/inReach_Explorer_Manual



- ה-InReach Explorer כולל מספר יכולות ניווטיות מתקדמות (כמו יצירת מסלולים ואחסון נקודות על גבי מפה לבנה) שאינן מפורטות במסמך זה. להסברים אודותיהן, פנו אלינו.
- על מנת שתתקיים תקשורת המכשיר חייב להיות חשוף לשמיים פתוחים. הרחק ככל הניתן מהפרעות כמו בניינים גבוהים או עצים גדולים, גג מכונית וכדומה.
- במכשיר InReach ניתן להשתמש לבדו או בסינכרון עם מכשיר סמארטפון או טאבלט תואמים: לצפייה בהודעות נכנסות, **במפות**, ולנוחות שימוש גדולה יותר. את הסינכרון עם המכשיר החיצוני יש לבצע טרם היציאה לשטח.

הדלקה וכיבוי

- ✓ **הדלקה** ע"י לחיצה ארוכה על לחצן ההדלקה/אישור כשנדלק המסך יש לבחור ב power on (להעביר את הסמן מ-cancel ל- power on ולחיצה נוספת על ✓).
- כיבוי:** לחיצה ארוכה באותו הלחצן ובחירה בכיבוי.

משלוח הודעות

הודעות מוגדרות מראש – Preset

המכשיר יכול לשלוח 3 הודעות מוגדרות מראש, שיגיעו בדוא"ל או סמס לנמענים שהוגדרו מראש במערכת "יומן מסע" (ראה הוראות נפרדות).

בעזרת מקשי הניווט יש לבחור ב pre-set (הבחירה ע"י ✓). כעת יופיע מסך עם בחירה בין שלוש הודעות. נבחר בזו הרצויה לנו, נאשר ונלחץ. יש להמתין עד שה"גלגל" מפסיק להסתובב.

אם מופיעה ההודעה "Poor GPS reception send now or wait" יש לבחור ב-WAIT.

יש לבחור באופציית Messages. כעת תינתן לנו האפשרות לבחור בין אנשי קשר שהגדרנו בעבר או לכתוב כתובת מייל. לאחר מכן נקליד את ההודעה הרצויה, נשלח ונמתין לאישור קבלת ההודעה.

גם כאן, אם מופיעה ההודעה "Poor GPS reception send now or wait" יש לבחור ב-WAIT.

הפעלת מצב עיקוב ("טרקינג")

ניכנס לאופציית track ונבחר start tracking. כעת המכשיר שולח סיגנל מיקום כל כמה דקות, לפי הגדרות המכשיר. על מנת להפסיק את העיקוב, שוב ניכנס לאופציית track ונבחר stop tracking.

S.O.S

משלוח הודעת מצוקה S.O.S

חשוב! השתמשו בהודעת מצוקה רק במקרי חירום אמיתיים – אין לבדוק או לבחון בסימולציה את לחצן ה-S.O.S.

על מנת לשלוח הודעת מצוקה יש לפתוח את הנצרה ואז ללחוץ על לחצן המצוקה. המכשיר יבקש מכם לאשר את משלוח הודעת החירום.

הודעת המצוקה תישלח לאנשי קשר בחירום שהוגדרו במערכת "יומן מסע", וכן ל"עולם קטן" לצורך בקרה.

על מנת לבטל הודעת מצוקה יש ללחוץ על לחצן SOS לחיצה ארוכה בת 5 שניות.

שימו לב! כדי למנוע ממנגנוני החילוץ לפעול ולשלוח חילוץ, חובה לבטל את הודעת ה-S.O.S! לא ניתן לכבות את המכשיר בזמן שהודעת S.O.S נשלחת או מבוטלת.

איפוס מכשיר תקול ב-SE או Explorer

ראשית כדאי לקרוא בשנית את כל ההוראות הנ"ל כדי להיטיב להבין מה קרה ומה לעשות הלאה. במקרה של תקלה ללא הסבר, או בהנחיה מחברת "עולם קטן", יש לבצע איפוס למכשיר*:



כבו את המכשיר ונתקו אותו ממקור הטענה או סינכרון.

לחצו על מקשי ה-X ומקש הניווט למטה ביחד - בו זמנית - למשך 60 שניות.

לאחר 60 שניות עזבו את המקשים, והדליקו את המכשיר מחדש כרגיל.

* כל ההודעות וההגדרות שהוכנסו למכשיר תימחקנה באיפוס.

מוקד עולם קטן 09-9708635

תמיכה טכנית: אלעזר +972528670000 ; גלעד +972507705456