

הוראות הפעלה מקוצרות למסנג'ר לוויני SPOT 3

ראשית, מספר דברים:

- על מנת שתתקיים תקשורת המכשיר חייב להיות חשוף לשמיים פתוחים
- הצבת הספוט כך שחזיתו (הצד עם הלוגו של SPOT) פונה מעלה לשמיים, תאיץ ותשפר את ביצועיו
- המכשיר צורך 4 סוללות ליתיום AAA עבור 700 הודעות (20-10 ימים במצב מעקב, תלוי בתדירות השידור). מומלץ להשתמש רק בסוללות ליתיום ולא אלקליין. **הקפידו להחזיק עמכם סוללות חלופיות לחירום.**

הדלקה וכיבוי

הדלקה - לחיצה ארוכה על לחצן ההדלקה, עד שכל הנורות יבהבו.

כיבוי - לחיצה ארוכה באותו הלחצן עד שנורית חיווי הדלקה מהבהבת במהירות.



משלוח הודעת טקסט

הספוט יכול לשלוח שתי הודעות טקסט שהוגדרו מראש, לרשימת אנשי קשר שהוגדרה מראש (עד 10 מספרים וכתובות).



הודעה אישית 1 תופעל ע"י לחיצה על



הודעה אישית 2 תופעל ע"י לחיצה על


נורית חיווי GPS תידלק בזמן חיפוש מיקום מדויק. הודעת שגרה לא תצא ללא קליטת GPS ומיקום עצמי. לאחר מכן נורית חיווי השליחה תבהב בזמן ניסיון שליחת ההודעה. חשוב להשאיר את הספוט גלוי לשמיים כל משך שהוא מנסה לשלוח את ההודעה. הנוריות ייכבו כששליחת ההודעה הסתיימה.

חיווי GPS

אם נורת החיווי של הGPS מהבהבת אדום יש להשאיר את המכשיר חשוף לשמיים פתוחים עד להפיכתה לירוק.

מצב עיקוב ("טרקינג")



לחיצה ממושכת על לחצן  תכניס את המכשיר למצב עיקוב בו הוא שולח סיגנל מיקום כל 10 דקות.

ניתן לשלוח הודעות במקביל להפעלת מצב עיקוב.

ניתן לכוון את תדירות שליחת ההודעות (כל 5/10/30/60 דק') לפי דרישה, רק לפני היציאה לפעילות. יש ליצור אתנו קשר בנוגע לשינויים.

מצב עיקוב יפעל עד שנכבה אותו (לחיצה ארוכה על אותו לחצן עד הבהוב אדום) או עד שנכבה את המכשיר. אחרת, מצב העיקוב ייפסק אוטומטית לאחר 24 שעות.

S.O.S

משלוח הודעת מצוקה S.O.S

חשוב! השתמש בהודעת מצוקה רק במקרי חירום אמיתיים – אל תבדוק או תבחן בסימולציה את לחצן ה-S.O.S.

על מנת לשלוח הודעת מצוקה יש לפתוח הנצרה **S.O.S.** וללחוץ על הלחצן האדום.

המכשיר ישדר הודעת בקשת סיוע כל 5 דקות, עם מיקום עדכני, לנמענים שהוגדרו מראש (וכן ל"עולם קטן" לצורך בקרה). אחרי שעה יש לחדש את הפעולה.

לביטול המצוקה – לחץ ארוכות על לחצן המצוקה עד שנורית החיווי תהבהב באדום. לאחר ביטול המצוקה האור האדום יהפוך לירוק – זה אומר שהודעת המצוקה בוטלה.

שים לב! כדי למנוע ממנגנוני החילוץ לפעול ולשלוח חילוץ אליך, חובה לבטל את הודעת ה-S.O.S! כיבוי המכשיר או הוצאת הסוללות לא תבטל את הודעת המצוקה.

קריאת נוריות חיווי

נורית חיווי	הבהוב ירוק	הבהוב אדום
GPS	בתהליך איתור סיגל GPS	איתור מיקום GPS נכשל, יש לשפר מיקומך
שליחת הודעה	בתהליך שליחה	ההודעה האחרונה לא נשלחה
הודעה אישית 1 או 2	בתהליך שליחה	שליחה בוטלה
בקשת סיוע	שולח סיגל סיוע	בקשת הסיוע בוטלה
S.O.S	שולח סיגל s.o.s	סיגל ה-s.o.s מבוטל
מעקב – "טרקינג"	מצב מעקב מופעל	מצב מעקב בוטל
הדלקה/כיבוי	הספוט דלוק	סוללה חלשה

מוקד עולם קטן 09-9708635

תמיכה טכנית: +972528670000 ; +972507705456